

Fjernbetjent motorstyring - 12V / 24V

Motorstyrings sæt der er klar til tilslutning af motor. Gør det muligt at styre retningen - frem, tilbage og stop med den medfølgende fjernbetjening.



Motorstyrings sæt der er klar til tilslutning af motor. Gør det muligt at styre retningen - frem, tilbage og stop med den medfølgende fjernbetjening. Den er især praktisk til styring af aktuatorer.

Funktioner

Der er en "jumper" inde i relæet som kan placeres på tre måder. Det er placeringen af denne, der bestemmer hvilken funktion, der er aktiv.

A: venstre (Momentan-funktionen):

Man vil typisk bruge momentan-funktionen. Med momentan vil motoren tænde så længe knappen på fjernbetjeningen holdes nede.

B: midten (Skifte-funktionen):

Med skifte-funktionen vil motoren køre enten den ene eller den anden retning, og vil kun kunne slukkes via stop-knappen.

C: højre (Periodisk-funktion):

Med periodisk-funktion vil motoren køre enten den ene eller den anden retning, og slukker sig selv efter cirka 1 sekund.

Tilslutning

På det ene billede herover, er der vist hvilke skrueterminaler som skal benyttes for korrekt funktion.

Hvis motoren kører modsat af, hvad du havde forventet, så byt rundt på den blå og brune ledning.

Lær-knappen

Lær knappen bruges til at registrere fjernbetjeningens knapper i controlleren.

For at knytte de 3 knapper til de 3 funktioner - frem, tilbage, stop - skal man trykke enten 1,2 eller 3 gange på lærn knappen, før man trykker på den tilsvarende knap på fjernbetjeningen.

Når en kodning er modtaget, vil styringen kvittere med tre hurtige blink.

For at nulstille styringen skal du holde lær-knappen nede ind til den blinker.

For at slette, skal du holde knappen indtil dioden slukker helt.

matronics

Køb online på www.matronics.dk/613080-B

Specifikationer

Spænding	12V / 24V DC
Frekvenser	315MHz, 433MHz
Operativ temperatur	-10°C til +60°C
Fjernbetjent rækkevide	≈10m
Max forbrug	60W

Produktoversigt

Fjernbetjent motorstyrning - 12V / 24V

Varenr. 613080-B



Produkt billeder

